

General-MIDI-Klänge

Prog.-Nr.

Klang

1

Konzertflügel

2

Klavier

3

Elektrischer Flügel

4

Honky-tonk Piano

5

Fender-Rhodes Piano

6

Piano (Chorus-Effekte)

7

Cembalo

8

Hohner Clavinet D6

9

Celesta

10

Glockenspiel

11

Music Box

12

Vibraphon

13

Marimbaphon

14

Xylophon

15

Röhrenglocken

16

Dulcimer

17

Hammond Orgel

18

Perkussive Orgel

19

Rock Orgel

20

Kirchenorgel

21

Zungenorgel

22

Akkordeon

23

Harmonika

24

Tango Akkordeon

25

Akust.Gitarre (Nylon)

26

Akust.Gitarre (Stahl)

27

Jazz Gitarre elektr.

28

E-Gitarre unverzerrt

29

E-Gitarre gedämpft

30

E-Gitarre übersteuert

31

Gitarre stark verzerrt

32

Gitarren-Akkorde

33

Kontrabaß gezupft

34

E-Baß gezupft

35

E-Baß (Plektrum)

36

Bundloser Baß

37

Schlagbaß 1

38

Schlagbaß 2

39

Synthesizer Baß 1

40

Synthesizer Baß 2

41

Violine

42

Viola

43

Violoncello

44

Kontrabaß

45

Streicher Tremolo

46

Streicher Pizzicato

47

Orchester-Harfe

48

Pauken

49

Streicher 1

50

Streicher 2

51

Synth-Streicher 1

52

Synth-Streicher 2

53

Chor "Aah"

54

Stimme "Ooh"

55

Synth-Stimme

56	Orchester-Schlag
57	Trompete
58	Posaune
59	Tuba
60	Gedämpfte Trompete
61	Horn
62	Bläasersatz
63	Synth-Bläser 1
64	Synth-Bläser 2
65	Sopran-Sax
66	Alt-Sax
67	Tenor-Sax
68	Bariton-Sax
69	Oboe
70	Englischhorn
71	Fagott
72	Klarinette
73	Piccoloflöte
74	Flöte
75	Blockflöte
76	Panflöte
77	Flasche-Blasen
78	Shakuhachi
79	Pfeifchen
80	Okarina
81	Lead 1 (Rechteck)
82	Lead 2 (Sägezahn)
83	Lead 3 (Calliope)
84	Lead 4 (Chiff)
85	Lead 5 (Charang)
86	Lead 6 (Voice)
87	Lead 7 (Fifths)
88	Lead 8 (Brass/Lead)
89	Pad 1 (New Age)
90	Pad 2 (warm)
91	Pad 3 (polysynth)
92	Pad 4 (Choir)
93	Pad 5 (bowed)
94	Pad 6 (metallic)
95	Pad 7 (Halo)
96	Pad 8 (Sweep)
97	FX 1 (Rain)
98	FX 2 (Soundtrack)
99	FX 3 (Crystal)
100	FX 4 (Atmosphere)
101	FX 5 (Brightness)
102	FX 6 (Goblins)
103	FX 7 (Echoes)
104	FX 8 (Sci-Fi)
105	Sitar
106	Banjo
107	Shamisen
108	Koto
109	Kalimba
110	Dudelsack
111	Western-Fidel
112	Shanai

113	Tinkle Bell
114	Agogo
115	Steel Drums
116	Klangholz
117	Taiko Trommel
118	Melodische Trommel
119	Synth-Trommel
120	Schließendes Hi-Hat
121	Gitarrenbund
122	Atemgeräusch
123	Meeresküste
124	Vogelgezwitscher
125	Telefonklingeln
126	Hubschrauber
127	Applaus
128	Gewehrschuß
General-MIDI-Klänge	

MIDI-Drums

Ton	Tastenummer	Schlaginstrument
B1	35	Acoustic Bass Drum
C2	36	Bass Drum 1
C#2	37	Side Kick
D2	38	Acoustic Snare
D#2	39	Hand Clap
E2	40	Electric Snare
F2	41	Low Floor Tom
F#2	42	Closed High-Hat
G2	43	High Floor Tom
G#2	44	Pedal High Hat
A2	45	Low Tom
A#2	46	Open High Hat
B2	47	Low-Mid Tom
C3	48	High-Mid Tom
C#3	49	Crash Cymbal 1
D3	50	High Tom
D#3	51	Ride Cymbal 1
E3	52	Chinese Cymbal
F3	53	Ride Bell
F#3	54	Tambourine
G3	55	Splash Cymbal
G#3	56	Cowbell
A3	57	Crash Cymbal 2
A#3	58	Vibrastrap
B3	59	Ride Cymbal 2
C4	60	High Bongo
C#4	61	Low Bongo
D4	62	Mute High Conga
D#4	63	Open High Conga
E4	64	Low Conga
F4	65	High Timbale
F#4	66	Low Timbale
G4	67	High Agogo
G#4	68	Low Agogo
A4	69	Cabasa
A#4	70	Maracas
B4	71	Short Whistle
C5	72	Long Whistle
C#5	73	Short Guiro
D5	74	Long Guiro
D#5	75	Claves
E5	76	High Wood Block
F5	77	Low Wood Block
F#5	78	Mute Cuica
G5	79	Open Cuica
G#5	80	Mute Triangle
A5	81	Open Triangle

General-MIDI-Drums